



DMS100 用户公告

编号: CAB.PRC.7002

Customer Advisory Bulletin

发布日期: 2007/3/13 状态: A

有效范围: 全国

设备类型: DMS100i

适用版本: DMS100 所有 BCS 版本

问题级别 (一般、重要、紧急): 重要

撰写人: Alex Lu

(CHINA ETAS, GDNT)

DMS 板卡备份公告

问题描述:

DMS 客户未保有一定数量和种类的 DMS 设备备卡, 导致无法及时解决由于板卡损坏引起的通信故障。

广东北电建议:

广东北电发布附录《DMS 重要备卡清单》和《DMS 基本备卡清单》, 列出 DMS 不同网络结构及局型的板卡。在重要板卡清单中, 广东北电结合多年维护经验, 并根据各板卡的位置, 把板卡按其重要程度细分为三星、四星和五星共三个级别, 级别越高, 重要性越高。建议 DMS 客户根据本清单备份板卡。

备卡清单 (详见附件):



1. DMS 重要备卡清单

包括：CM、MS、ENET 和 LPP 模块。

2. DMS 基本备卡清单

包括：JNET、IOC、ILGC、PLGC、PDTC、IDTC、RCO2、ILCM 和 MTM 等。

撤销

本通告不予撤销

CAB_PRC_7002 Appendix 1

编号	功能	位置	备注	板卡级别
NT9x30	电源转换器卡	超节点的CM/SLM/MS/ENET模块	重要部件备卡	*****
NT9x31	电源转换器卡	超节点的CM/MS/ENET模块	重要部件备卡	*****
NT9x91	电源转换器卡	小型超节点CM/SLM模块	重要部件备卡	*****
NTDx15	电源转换器卡	小型超节点CM/SLM模块	重要部件备卡	*****
NT9x14	存储器	CM/MS模块	重要部件备卡	***
NT9x12	CMIC链路接口卡	超节点CM/MS模块	重要部件备卡	****
NT9x20	CMIC链路接口背卡	超节点CM/MS模块	重要部件备卡	****
NT9x86	CMIC链路接口卡	小型超节点CM模块	重要部件备卡	****
NT9x62	CMIC链路接口背卡	小型超节点CM/MS模块	重要部件备卡	*****
NT9x10	CPU	CM模块 (Brisc)	重要部件备卡	****
NT9x13	CPU	CM模块 (Non-Brisc)	重要部件备卡	****
NT9x21	A-32总线终接	CM模块	重要部件备卡	***
NT9x27	A-32总线扩展	CM模块	重要部件备卡	***
NT9x22	CM子系统时钟	CM模块	重要部件备卡	***
NT9x26	复位终端接口	CM/MS/ENET模块	重要部件备卡	****
NT9x46	并行CM端口接口背卡	小型超节点CM模块	重要部件备卡	***
NT9x44	系统装载模块.	SLM模块	重要部件备卡	***
NT9x47	电源转换器卡	超节点SLM模块	重要部件备卡	***
NT9x49	P-bus终接器	MS模块	重要部件备卡	***
NT9x17	端口卡CMIC	MS模块	重要部件备卡	***
NT9x15	地址转换器	MS模块	重要部件备卡	***
NT9x13DD	CPU	MS模块	重要部件备卡	***
NT9x53	复合时钟卡	MS模块	重要部件备卡	*****
NT9x54	MS外部时钟接口	MS模块	重要部件备卡	*****
NT9x52	T-bus访问卡	MS模块	重要部件备卡	***
NT9x23	4端口DS30卡	MS模块	重要部件备卡	***
NT9x32	p-bus负载卡	MS模块	重要部件备卡	***
NT9x13KA	CPU	ENET模块	重要部件备卡	***
NT9x36	时钟消息卡	ENET模块	重要部件备卡	***
NT9x35	交换矩阵	ENET模块	重要部件备卡	***
NT9x40/41/45	交换点接口卡	ENET模块	重要部件备卡	****
NTEx22	综合处理器和F-BUS接口卡	NIU/LIU模块	重要部件备卡	*****
NTEx25	信道总线控制器卡	NIU模块	重要部件备卡	*****
NTEx28	DS30接口背板	NIU模块	重要部件备卡	*****

备注：板卡级别越高，重要性越高。

CAB_PRC_7002 Appendix 2

编号	功能	位置	备注
NTMx77	处理器卡	XPM/RC02模块	基本备卡
NT6x69	信息协议及音调卡	XPM/RC02模块	基本备卡
NT6x92	通用音调接收器卡	XPM/RC02模块	基本备卡
NT6x44	时分交换卡	XPM模块	基本备卡
NT6x48	DS30A端口卡	XPM模块	基本备卡
NT6x27	PCM30端口卡	XPM模块	基本备卡
NT6x28	信令板	XPM模块	基本备卡
NT6x42	CSM卡	XPM模块	基本备卡
NT6x41	语音总线格式化卡	XPM模块	基本备卡
NT6x40	网络接口卡	XPM模块	基本备卡
NT6x78	来电显示卡	ILGC/RC02模块	基本备卡
NTMx72	电源转换器卡	RC02模块	基本备卡
NTMx73	信令卡	RC02模块	基本备卡
NTMx74	DS30A端口处理卡	RC02模块	基本备卡
NTMx75	增强型矩阵卡	RC02模块	基本备卡
NTMx87	四PCM端口结构卡	RC02模块	基本备卡
NTBx01	增强型ISDN信令处理器卡	PLGC/PDTC/RC02模块	基本备卡
NTBx02	ISDN D通道卡	PLGC/PDTC/RC02模块	基本备卡
NT6x53	电源转换器卡	I LCM模块	基本备卡
NT6x51	LCM处理器卡	I LCM模块	基本备卡
NT6x52	数字群控制卡DDC	I LCM模块	基本备卡
NT6x54	总线接口卡	I LCM模块	基本备卡
NT6x30	铃流发生器	I LCM模块	基本备卡
NT6x74	RMM控制卡	RMM模块	基本备卡
NT2x59	编译码器及音调卡	RMM模块	基本备卡
NT2x48	数字音接收器卡	RMM模块	基本备卡
NT6x60	铃流发生器	RMM模块	基本备卡
NT6x73	链路控制卡LCC	R LCM模块	基本备卡
NT6x27	PCM30接口卡	R LCM模块	基本备卡
NT6x17	A型用户卡	I LCM模块	基本备卡
NT6x18	B型用户卡	I LCM模块	基本备卡

CAB_PRC_7002 Appendix 2

编号	功能	位置	备注
NT2x45	网络接口卡	RLCM模块	基本备卡
NT0x70	处理器及存储器卡	MTM模块	基本备卡
NT2x53	控制卡	MTM模块	基本备卡
NT2x59	编译码器及音调卡	MTM模块	基本备卡
NT2x09	电源转换器卡	MTM模块	基本备卡
NT2x70	电源转换器卡	MTM模块	基本备卡
NT2x96	PCM电平表卡	MTM模块	基本备卡
NT1x90	测试音信号发生器卡	MTM模块	基本备卡
NT2x47	控制处理器卡	MTM模块	基本备卡
NT2x56	数字滤波器卡DFN	MTM模块	基本备卡
NT4x97	金属测试单元	MTM模块	基本备卡
NT4x98	金属测试单元	MTM模块	基本备卡
NT3x09	金属测试单元入口	MTM模块	基本备卡
NTFx42	ISM处理器卡	ISM模块	基本备卡
NTFx43	电源转换器卡	ISM模块	基本备卡
NT1x62	I/O信息处理器卡	IOC模块	基本备卡
NT0x67	I/O终接器卡	IOC模块	基本备卡
NT2x70	电源转换器卡	IOC/XPM/MTM模块	基本备卡
NT1x55	DDU	IOC模块	基本备卡
NT8x12	串行端口卡	JNET模块	基本备卡
NT8x13	时分接线器卡	JNET模块	基本备卡
NT8x14	测试码电路卡	JNET模块	基本备卡
NT3x74	网络控制处理器卡	JNET模块	基本备卡
NT3x75	P-Side信息处理器卡	JNET模块	基本备卡
NT3x76	时钟卡	JNET模块	基本备卡
NT9x76	信令终端卡	LIU模块	基本备卡
NTEx26	信道总线接口背板	LIU模块	基本备卡